ASUS planšetdators

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-ROKASGRĀMATA

LV9651

LV9651
Pirmais izdevums
Oktobris 2014

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni **http://support.asus.com**

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu 6
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi. 6
Noformējums 7
Drošības pasākumi 7
Ierīces uzlāde 7
ASUS planšetdators lietošana 7
Piesardzības pasākumi lidmašīnās 7
Iepakojuma saturs 8

1. nodaļa.Aparatūras uzstādīšana

ASUS planšetdators iepazīšana 10
Skats no priekšpuses 10
Skats no aizmugures 11

2. nodaļa. ASUS planšetdators lietošana

Darba sākšana 14
ASUS planšetdators uzlāde 14
ASUS planšetdators ieslēgšana 17
ASUS planšetdators žesti 18
Windows® 8.1 skārienekrānu žesti 18

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1

Pirmā startēšanas reize 24
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns 24
Windows® lietotāja interfeiss 25
Sākumekrāns 25
Windows® lietojumprogrammas 26
Poga Start (Sākums) 27
Sākumekrāna pielāgošana 29

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām 30
Lietojumprogrammu palaišana 30
Lietotņu pielāgošana 30
Piekļuve lietotņu ekrānam 31
Charms bar (Viedpogu josla) 32
Funkcija Snap 34
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem 35
Wi-Fi 35
Bluetooth 36
Airplane mode (Lidojuma režīms) 37
ASUS planšetdators izslēgšana 38
ASUS planšetdators pārslēgšana miega režīmā 38

4. nodaļa. Operētājsistēmas Windows® 8.1 atjaunošana

ASUS planšetdators atsvaidzināšana 40
ASUS planšetdators atjaunošana 40

Padomi

Noderīgi padomi par ASUS planšetdators 42

Pielikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums 44
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) 45
IC brīdinājuma paziņojums 45
EK atbilstības deklarācija 46

Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai....46
CE marķējums....47
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE....48
Strāvas drošības prasības....48
ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi....48
Informācija par pārklājumu....48
ASUS piezīme par videi draudzīgiem izstrādājumiem....49
Pareiza utilizācija....49

Par šo rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par ASUS planšetdators aparatūras un programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Šajā nodaļā aprakstīti ASUS planšetdators aparatūras komponenti.

2. nodaļa. ASUS planšetdators lietošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas ASUS planšetdators daļas.

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1

Šajā nodaļā sniegts pārskats par ASUS planšetdators operētājsistēmas Windows® 8.1 lietošanu.

4. nodaļa. Operētājsistēmas Windows® 8.1 atjaunošana

Šajā nodaļā ir parādīts, kā atjaunot ASUS planšetdators sistēmu Windows 8.1.

Padomi

Šajā sadaļā ir sniegti daži padomi par ASUS planšetdatora uzturēšanu un bieži sastopamu problēmu novēršanu.

Pielikumi

Šajā sadaļā ietverti ASUS planšetdators paziņojumi un paziņojumi par drošību.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.

Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.

SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai pabeigtu uzdevumu.

PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var palīdzēt izpildīt uzdevumus.

BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda, lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.

Noformējums

Treknraksts = Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.

Slīpraksts = Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā rokasgrāmatā.

Drošības pasākumi

Ierīces uzlāde

Pirms ASUS planšetdators ilgākas lietošanas akumulatora režīmā nodrošiniet, ka tas tiek pilnībā uzlādēts. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē ASUS planšetdatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar maiņstrāvas tīklu. Ievērojiet, ka ASUS planšetdators uzlādēšana prasa daudz ilgāku laiku, vienlaikus to lietojot.L

SVARĪGI! Neatstājiet ASUS planšetdators pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. ASUS planšetdators nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.

ASUS planšetdators lietošana

Šo ASUS planšetdators drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 ° C (32 °F) līdz 35 °C(95 °F).

Ja akumulators ilgu laiku tiek pakļauts augstai vai zemai temperatūrai, iespējams, ātri iztērēt akumulatora jaudu un saīsināt tā kalpošanas ilgumu. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu veiktspēju, lietojiet to tikai ieteicamā apkārtējās vides temperatūrā.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot ASUS planšetdators.

SVARĪGI! Šo ASUS planšetdators var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.

Iepakojuma saturs

ASUS planšetdators

Strāvas adapteris

Mikro USB kabelis

Tehniskā dokumentācija un garantijas karte

PIEZĪME:

- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar tālākpārdevēju.
- Komplektā iekļautais strāvas adapteris atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona.

1. nodaļa.
Aparatūras uzstādīšana

ASUS planšetdators iepazīšana

Skats no priekšpuses



1 Skārienekrāna panelis

Izmantojot skārienekrāna paneli, ar irbuļa vai skārienžestu palīdzību var vadīt ASUS planšetdators.

2 Priekšējā kamera

Izmantojot šo iebūvēto priekšējo kameru, ar ASUS planšetdatora palīdzību var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.

Skats no aizmugures

1 Barošanas poga

Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ASUS planšetdators, pārslēgtu to miega režīmā un aktivizētu no miega režīma.

Ja ASUS planšetdators nereaģē, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz desmit (10) sekundēm, lai to izslēgtu piespiedu kārtā.

> **SVARĪGI!** Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.

2 Skaļuma poga

Izmantojot skaļuma pogu, varat palielināt vai samazināt ASUS planšetdators skaļuma līmeni.

3 **Aizmugurējā kamera**

Izmantojot šo iebūvēto aizmugurējo kameru, ar ASUS planšetdatoru var uzņemt augstas izšķirtspējas fotoattēlus vai ierakstīt augstas izšķirtspējas video.

4 **Skaļruņa/austiņu pieslēgvieta**

Ar šīs pieslēgvietas palīdzību ASUS planšetdators audio izvades signālam var pievienot skaļruņus ar pastiprinātāju vai austiņas.

5 **Mikrofons**

Iebūvēto mikrofonu var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

6 **Mikro USB 2.0 pieslēgvieta**

Lai uzlādēt akumulatoru vai piegādātu strāvu savam ASUS planšetdators, izmantojiet mikro USB (universālo seriālo kopni) 2.0.

7 **Micro SD kartes slots**

ASUS planšetdators displeja panelī ir iebūvēta papildu atmiņas karšu lasītāju atvere, kas atbalsta microSD un microSDHC karšu formātus.

8 **Audio skaļruņi**

Izmantojot audio skaļruņus, varat klausīties audio tieši no ASUS planšetdatora. Audio funkcijas kontrolē programmatūra.

2. nodaļa.
ASUS planšetdators lietošana

Darba sākšana

ASUS planšetdators uzlāde

Lai uzlādētu ASUS planšetdators, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

A Pievienojiet mikro USB kabeli strāvas adapterim.

B Mikro USB savienotāju pievienojiet ASUS planšetdators.

C Strāvas adapteri pievienojiet kontaktrozetei.

Pirms ASUS planšetdators izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to astoņas (8) stundas.



PIEZĪME. Strāvas adaptera izskats var atšķirties atbilstoši modeļiem un reģionam.

SVARĪGI!

- ASUS planšetdators uzlādei izmantojiet tikai komplektā ietverto strāvas vadu un mikro USB kabeli. Citu strāvas adapteru izmantošana var izraisīt ASUS planšetdators bojājumus.
- Pirms ASUS planšetdators uzlādes no strāvas adaptera un mikro USB kabeļa novelciet aizsargplēvi, lai novērstu traumu risku.
- Pārliecinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5 V, 2 A.
- Izmantojot ASUS planšetdators barošanas adaptera režīmā, zemētajai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Nenovietojiet uz ASUS planšetdatora citus priekšmetus.

PIEZĪMES.

- ASUS planšetdators var uzlādēt, izmantojot datora USB pieslēgvietu tikai tad, ja tas ir miega režīmā (ekrāns izslēgts) vai izslēgts.
- Uzlāde, izmantojot datora USB portu, var aizņemt vairāk laika.
- Ja dators nenodrošina pietiekamu jaudu ASUS planšetdators lādēšanai, ASUS planšetdators lādējiet, izmantojot zemētu strāvas kontaktrozeti.

BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet šos piezīmjdatora ASUS planšetdators akumulatora piesardzības norādījumus.

- Tikai ASUS autorizēts tehniskais personāls drīkst izņemt akumulatoru no ierīces.
- Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.
- Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.
- Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.
- Nemetiet ugunī.
- Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora ASUS planšetdators akumulatora īssavienojumu.
- Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.
- Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.
- Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi jāiznīcina.
- Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

ASUS planšetdators ieslēgšana

Nospiediet barošanas pogu.



ASUS planšetdators žesti

Ar žestiem var palaist programmas un piekļūt ASUS planšetdators iestatījumiem. Informāciju par roku žestu izmantošanu uz VivoTab Note 8 ekrāna skatiet attēlos tālāk.

Windows® 8.1 skārienekrānu žesti

Vilkšana no kreisās malas

Velciet no kreisās ekrāna malas, lai pārbīdītu darbojošās lietotnes.

Vilkšana no labās malas

Velciet no labās ekrāna malas, lai palaistu **Charms bar (Viedpogu josla)**.

Pieskāriens/dubultskāriens



- Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.
- Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu lietojumprogrammai, lai palaistu to.

Pieskaršanās un turēšana



- Lai pārvietotu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
- Lai aizvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties darbojošās lietojumprogrammas augšējai malai, turiet to nospiestu un pēc tam velciet to uz ekrāna apakšējo daļu, tādējādi aizverot to.

Tālināšana



Savietojiet divus pirkstus kopā uz skārienpaneļa.

Tuvināšana



Izpletiet divus pirkstus uz skārienpaneļa.

Vilkšana no augšējās malas

- Sākumekrānā velciet no ekrāna augšējās malas, lai skatītu joslu **Customize(pielāgošanas)**.
- Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās ekrāna malas, lai skatītu tās izvēlni.

Slidināšana ar pirkstu



Slidiniet pirkstu, lai ritinātu augšup un lejup, un slidiniet pirkstu, lai grieztu ekrānu pa kreisi un pa labi.

Pārvilkšana augšup



Sākumekrānā pārvelciet augšup, lai palaistu lietotņu ekrānu.

Pārvilkšana lejup



Sākumekrānā pārvelciet lejup, lai palaistu lietotņu ekrānu.

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1

Pirmā startēšanas reize

Startējot datoru pirmo reizi, tiek rādīta vairāku ekrānu sērija, lai norādītu, kā konfigurēt operētājsistēmas Windows® 8.1 pamatiestatījumus.

Lai startētu ASUS planšetdators pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nospiediet ASUS planšetdators barošanas pogu. Uzgaidiet dažas minūtes, līdz tiek parādīts iestatīšanas ekrāns.
2. Iestatījumu ekrānā izvēlieties ASUS planšetdators izmantošanas valodu. Kad parādās cits iestatījums, atlasiet valsti vai reģionu, lietojumprogrammas valodu, tastatūras izkārtojumu un laika zonu, pēc tam pieskarieties **Next (Tālāk).**
3. Rūpīgi izlasiet licences noteikumus un pieskarieties **I Accept** (**Es apstiprinu).**
4. Lai konfigurētu tālāk minētos pamatvienumus, izpildiet nākamajā ekrānā redzamos norādījumus.
   - Personalizēšana
   - Savienot
   - Iestatījumi
   - Jūsu konts
5. Pēc pamatvienumu konfigurēšanas tiek parādīta Windows® 8.1 apmācība. Skatiet šo, lai uzzinātu vairāk par operētājsistēmas Windows® 8.1 funkcionalitāti.

Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns

Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns var tikt parādīts, kad ierīcē ASUS planšetdators tiek palaista operētājsistēma Windows® 8.1. Lai turpinātu, velciet ASUS planšetdators bloķēšanas ekrānu augšup, tādējādi atverot sākumekrānu.

Windows® lietotāja interfeiss

Operētājsistēmai Windows® 8.1 ir elementu displeja lietotāja interfeiss (UI), ar kura palīdzību varat organizēt Windows® lietotnes sākumekrānā, kā arī piekļūt tām. Tajā ir ietverti tālāk minētie līdzekļi, kurus varat izmantot darbā ar ASUS planšetdators.

Sākumekrāns

Sākumekrāns tiek atvērts pēc pierakstīšanās lietotāja kontā. Tas palīdz vienā vietā organizēt visas nepieciešamās programmas un lietojumprogrammas.



Windows® lietojumprogrammas

Šīs ir lietotnes, kas piespraustas sākumekrānam, un vieglākai piekļuvei tiek rādītas elementu formātā.

PIEZĪME. Dažām lietojumprogrammām nepieciešams pierakstīties Microsoft kontā, pirms tās tiek pilnībā palaistas.



Poga Start (Sākums)

Operētājsistēmai Windows 8.1 ir poga Start (Sākums), kuru izmantojot iespējams pārslēgt starp divām pēdējām atvērtajām lietojumprogrammām.

Lai lietotu pogu Start (Sākums), pieskarieties lietojumprogrammai Desktop (Darbvirsma) un pēc tam pieskarieties .



Kontekstizvēlne

Kad pieskaraties pogai Start (Sākums) un turat to nospiestu, kontekstizvēlne tiek rādīta kā piepildīts lauks ar ātru piekļuvi dažām Windows® 8.1 lietojumprogrammām.

Kontekstizvēlne arī ietver tālāk minētās ASUS planšetdators izslēgšanas opcijas. Sign out (Atteikties), Sleep (Miega režīms), Shut down (Izslēgt) un Restart (Restartēt).



Sākumekrāna pielāgošana

Izmantojot Windows® 8.1, iespējams arī pielāgot sākumekrānu, ļaujot sāknēt tieši darbvirsmas režīmā, un pielāgot ekrāna lietotņu izkārtojumu.

Lai pielāgotu sākumekrāna iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Palaidiet darbvirsmu.
2. Pieskarieties kaut kur uz rīkjoslas, izņemot pogu Start (Sākums), un turiet nospiestu, pēc tam pieskarieties **Properties (Rekvizīti)**, lai palaistu logu **Taskbar and Navigation properties (Rīkjoslas un naviģēšanas rekvizīti)**.
3. Atlasiet cilni **Navigation (Naviģēšana)** un pēc tam atzīmējiet opcijas, kuras vēlaties lietot.


Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Pieskarieties **Apply (Piemērot)**, lai saglabātu jauno iestatījumu, un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**.

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām

Izmantojiet ASUS planšetdators skārienekrāna paneli, lai palaistu, pielāgotu un aizvērtu lietojumprogrammas.

Lietojumprogrammu palaišana

Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.

Lietotņu pielāgošana

Varat pārvietot, mērogot vai atspraust lietotnes no sākumekrāna, izpildot tālāk norādītās darbības.

Lietotņu pārvietošana

Pieskarieties lietotnes elementam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet to uz jaunu vietu.

Lietotņu izmēra maiņa

Lai mērogotu lietojumprogrammu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties lietotnes failam un vienu (1) sekundi turiet to nospiestu, pēc tam atlaidiet to, lai palaistu **Customize (pielāgošanas)** joslu.
2. Pieskarieties

un atlasiet lietotnes mozaīkas izmēru.

Lietotņu atspraušana

Lai atspraustu lietojumprogrammu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties lietotnes failam un vienu (1) sekundi turiet to nospiestu, pēc tam atlaidiet to, lai palaistu **Customize(pielāgošanas)** joslu.
2. Pieskarieties

, lai atspraustu lietojumprogrammu.

Lietojumprogrammu aizvēršana

Pieskarieties darbojošās lietojumprogrammas augšējai malai, turiet to nospiestu un pēc tam velciet to uz ekrāna apakšējo daļu, tādējādi aizverot to.

Piekļuve lietotņu ekrānam

Sāņus no sākumekrānam piespraustajām lietotnēm, ekrānā **Apps (Lietotnes)** varat arī atvērt citas lietotnes.



Lietotņu ekrāna palaišana

Lai atvērtu lietotnes ekrānu, pavelciet sākumekrānu uz augšu.

Vairāk lietotņu piespraušana sākumekrānam

Lai piespraustu lietojumprogrammu pie sākumekrāna, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties lietotnes failam un vienu (1) sekundi turiet to nospiestu, pēc tam atlaidiet to, lai palaistu **Customize (pielāgošanas)** joslu.
2. Pieskarieties

, lai izvēlēto lietojumprogrammu piespraustu sākumekrānam.

Charms bar (Viedpogu josla)

Charms bar (Viedpogu josla) ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas un ātri piekļūt ASUS planšetdators iestatījumu pielāgošanai.



Charms bar palaišana

Velciet no ASUS planšetdators skārienekrāna paneļa labās malas, lai palaistu Charms bar (Viedpogu josla).

Charms bar saturs

Search (Meklēt)

Ar šo viedpogu varat pārlūkot ASUS planšetdators failus, lietojumprogrammas vai programmas.

Share (Kopīgot)

Ar šo rīku varat kopīgot lietojumprogrammas, izmantojot sociālos tīklus vai e-pastu.

Start (Sākt)

Šis rīks atgriež atpakaļ uz sākumekrānu. Sākumekrānā varat arī izmantot šo rīku, lai atgrieztos atpakaļ uz pēdējo atvērto lietojumprogrammu.

Devices (Ierīces)

Ar šo viedpogu varat piekļūt un kopīgot failus ar ierīcēm, kas pievienotas ASUS planšetdators, piemēram, ārējo displeju vai printeri.

Settings (Iestatījumi)

Ar šo viedpogu varat piekļūt ASUS planšetdators datora iestatījumiem.

Funkcija Snap

Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.

SVARĪGI!

- Funkciju Snap (Fiksēt) varat aktivizēt tikai ainavas orientācijā.
- Pirms funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošanas nodrošiniet, ka ASUS planšetdators ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.



Funkcijas Snap josla

Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana

Lai aktivizētu funkciju Snap (Fiksēt), izmantojot ASUS planšetdators skārienekrāna paneli, varat veikt tālāk minētās darbības.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2. Pieskarieties lietojumprogrammas pašai augšējai daļai, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna kreiso vai labo malu, kamēr tiek parādīta fiksēšanas josla.
3. Palaidiet citu lietojumprogrammu.

Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem

Wi-Fi

Izmantojot ASUS planšetdators Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas sociālo tīklu vietnēs.

> **SVARĪGI! Airplane mode (Lidojuma režīms)** atspējo šo funkciju. Pirms iespējot ASUS planšetdators Wi-Fi savienojumu, pārliecinieties, vai **Airplane mode (Lidmašīnas režīms)** ir izslēgts.

Wi-Fi iespējošana

Izmantojot tālāk aprakstītās skārienekrāna paneļa darbības, aktivizējiet ASUS planšetdators Wi-Fi.

Lai iespējotu Wi-Fi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Aktivizējiet **Charms bar** .
2. Pieskarieties

un pieskarieties

.
3. Pieejamo Wi-Fi savienojumu sarakstā atlasiet piekļuves punktu.
4. Pieskarieties **Connect (Savienot)**, lai izveidotu savienojumu ar tīklu**.**

> **PIEZĪME.** Iespējams, tiks vaicāts ievadīt Wi-Fi savienojuma aktivizēšanas drošības atslēgu.

5. Ja vēlaties ASUS planšetdators iespējot koplietošanu ar citu bezvadu iespējotu sistēmu, pieskarieties **Yes (Jā)**. Ja nevēlaties iespējot koplietošanas funkciju, pieskarieties **No (Nē)**.

Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai atvieglotu bezvadu datu pārsūtīšanu ar citām Bluetooth iespējotām ierīcēm.

SVARĪGI! Airplane mode (Lidojuma režīms) atspējo šo funkciju. Pirms iespējot ASUS planšetdators Bluetooth savienojumu, pārliecinieties, vai **Airplane mode (Lidmašīnas režīms)** ir izslēgts.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci

Lai iespējotu datu pārsūtīšanu, ASUS planšetdators nepieciešams savienot pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Lai to paveiktu, izmantojiet skārienekrāna paliktni, kā norādīts tālāk.

1. Aktivizējiet **Charms bar** .
2. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties **Change PC Settings (Mainīt datora iestatījumus).**
3. Izvēlnē **PC Settings (Datora iestatījumi)** atlasiet **PC & devices > Bluetooth (Dators un ierīces > Bluetooth)**, pēc tam Bluetooth slīdni pārvietojiet pozīcijā **On (Ieslēgts)**.



4. Sarakstā atlasiet ierīci. ASUS planšetdators ieejas kodu salīdziniet ar izvēlētās ierīces sūtīto ieejas kodu. Ja tas ir tāds pats, pieskarieties **Yes (Jā)**, lai pilnībā savienotu pārī ASUS planšetdators ar ierīci.

PIEZĪME.

- Dažām Bluetooth iespējotām ierīcēm jums var tikt vaicāts ievadīt jūsu ASUS planšetdators ieejas kodu.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth iespējota ierīce ir nosakāma.



Airplane mode (Lidojuma režīms)

Ar **Airplane mode (Lidojuma režīms)** tiek atspējoti bezvadu savienojumi, lidojuma laikā ļaujot izmantot ASUS planšetdators drošā veidā.

Lidojuma režīma ieslēgšana

1. Aktivizējiet **Charms bar** .
2. Pieskarieties

un pieskarieties

.
3. Pārvietojiet slīdni pa labi, lai ieslēgtu Airplane mode (Lidojuma režīms).

Lidojuma režīma izslēgšana

1. Aktivizējiet **Charms bar** .
2. Pieskarieties

un pieskarieties

.
3. Pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai izslēgtu Airplane mode (Lidojuma režīms).

PIEZĪME. Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot ASUS planšetdators.

ASUS planšetdators izslēgšana

ASUS planšetdators var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Lai izpildītu parastu izslēgšanu, joslā **Charms (Viedpogas)** pieskarieties

, pēc tam pieskarieties

> **Shut down (Izslēgt)**.
- Pieteikšanās ekrānā pieskarieties

> Shut down (Izslēgt).
- Darbvirsmas režīmā pieskarieties
un turiet to nospiestu, pēc tam pieskarieties **Shut down or sign out (Izslēgt vai atteikties)** > **Shut down (Izslēgt)**.
- Ja ASUS planšetdators neatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz desmit (10) sekundēm, lai izslēgtu ASUS planšetdators.

ASUS planšetdators pārslēgšana miega režīmā

Lai ASUS planšetdators pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas pogu.

4. nodaļa. Operētājsistēmas Windows® 8.1 atjaunošana

ASUS planšetdators atsvaidzināšana

Ja vēlaties atsvaidzināt sistēmu bez pašreizējo failu un lietojumprogrammu zaudēšanas, lietojiet **Refresh your PC without affecting your files (Atsvaidzināt datoru, neietekmējot failus)**.

Lai atsvaidzinātu ASUS planšetdators, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Joslā **Charms (Viedpogas)** pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **Change PC settings (Mainīt datora iestatījumus)**.
2. Izvēlnē **PC settings (Datora iestatījumi)** pieskarieties **Update and Recovery (Atjaunināšana un atkopšana)** un pēc tam pieskarieties **Recovery (Atkopšana)**.
3. Izvēlnes **Recovery (Atkopšana)** sadaļā **Refresh your PC without affecting your files (Atsvaidzināt datoru, neietekmējot failus)** pieskarieties Get started .

SVARĪGI! Nodrošiniet, ka ASUS planšetdators pirms sistēmas atsvaidzināšanas ir pievienots strāvas avotam.

ASUS planšetdators atjaunošana

Ja vēlaties sistēmu atiestatīt uz tās rūpnīcas iestatījumiem, lietojiet **Remove everything and reinstall Windows (Noņemt visu un pārinstalēt Windows)**.

Lai atjaunotu ASUS planšetdators, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Joslā **Charms (Viedpogas)** pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **Change PC settings (Mainīt datora iestatījumus)**.
2. Izvēlnē **PC settings (Datora iestatījumi)** pieskarieties **Update and Recovery (Atjaunināšana un atkopšana)** un pēc tam pieskarieties **Recovery (Atkopšana)**.
3. Izvēlnes **Recovery (Atkopšana)** sadaļā **Remove everything and reinstall Windows (Noņemt visu un pārinstalēt Windows)** pieskarieties Get started .

SVARĪGI!

- Nodrošiniet, ka ASUS planšetdators pirms sistēmas atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ir pievienots strāvas avotam.
- Pirms šīs opcijas izpildes dublējiet visus savus datus.

Padomi

Noderīgi padomi par ASUS planšetdators

Lai paildzinātu ASUS planšetdators lietošanas laiku, uzturiet tā sistēmas veiktspēju un nodrošiniet, lai visi dati būtu droši. Tālāk sniegti daži noderīgi padomi, kurus varat ņemt vērā.

- Atjauniniet Windows® periodiski, lai nodrošinātu, ka lietojumprogrammām ir jaunākie drošības iestatījumi.
- Izmantojiet ASUS Live Update, lai atjauninātu ASUS planšetdators ASUS ekskluzīvās lietojumprogrammas, draiverus un utilītas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ASUS planšetdators instalēto ASUS Tutor.
- Izmantojiet pretvīrusu programmatūru, lai aizsargātu datus un uzturētu to atjauninātu.
- Ja vien tas nav absolūti nepieciešami, centieties neizslēgt ASUS planšetdators piespiedu kārtā.
- Vienmēr dublējiet datus un izveidojiet datu dublējumkopiju ārējā atmiņas diskdzinī.
- Centieties nelietot ASUS planšetdators pie ārkārtīgi augstas temperatūras. Ja nelietosiet ASUS planšetdators ilgu laika posmu (vismaz mēnesi), iesakām izņemat akumulatoru, ja tas ir izņemams.
- Atvienojiet visas ārējās ierīces un nodrošiniet, lai pirms ASUS planšetdators atiestatīšanas jums būtu pieejams tālāk minētais.
    - Produkta atslēga operētājsistēmām un citām instalētajām lietojumprogrammām
    - Dublētie dati
    - Pieteikšanās ID un parole
    - Interneta savienojuma informācija

Pielikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus.
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
- Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.

Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Šim raidītājam izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

5,15-5,25 GHz frekvenču joslā drīkst lietot tikai iekštelpām.Federālās uzraudzības komisija (FCC) pieprasa, lai, lietojot iekštelpās 5,15-5,25 GHz joslā, tiktu samazināti iespējamie kaitīgie traucējumi kopējā kanāla mobilā satelīta sistēmām. Tikai saistībā ar piekļuves punktu (AP) pārraide notiks 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz un 5,725-5,850 GHz joslā.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)

Ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās sakaru komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu radio frekvenču (RF) enerģijas iedarbībai.

Pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi FCC ar EUT pārraidi noteiktā strāvas līmenī dažādos kanālos. Augstākā ierīces SAR vērtību, par kuru ir ziņots FCC, ir 1,22 W/kg, kad tiek novietota blakus ķermenim.

FCC ir izsniegusi aprīkojuma standartu šai ierīcei ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atzīti par atbilstošiem FCC pakļaušanas RF iedarbībai vadlīnijām. SAR informācija par šo ierīci ir atrodama failā, kas pieejams pie FCC un ir atrodams vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc tam, kad tiek ievadīts FCC ID: MSQK01G.

IC brīdinājuma paziņojums

Ierīce automātiski pārtrauc pārraidi pārraidāmās informācijas trūkuma vai darbības kļūmes gadījumā. Ņemiet vērā, kad tas nav paredzēts informācijas kontroles vai signalizēšanas pārraides vai atkārtojošo kodu izmantošanas ierobežošanai, kad to pieprasa tehnoloģija.

Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota izstrādājumiem, kas marķēti ASV/Kanādā. ASV/Kanādas tirgū pieejamiem izstrādājumiem iespējams izmantot tikai 1.-11. kanālam. Citu kanālu izvēle nav iespējama.

Ierīci, kas darbojas 5150-5250 MHz joslā, ir paredzēts izmantot iekštelpās, lai samazinātu iespējamos kaitīgos traucējumus kopējā kanāla mobilā satelīta sistēmām; pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcei 5250-5350 MHz un 5470-5725 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumam, un pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcēm 5275-5850 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumiem, kas norādīti darbībai no punkta uz punktu un darbībai, kas nenotiek no punkta uz punkta, kad tas ir atbilstoši un kā norādīts A9.2(3) sadaļā. Turklāt 5250-5350 MHz josla ir izdalīta lieljaudas radariem kā galvenajiem lietotājiem (tas nozīmē, ka tiem ir prioritāte), un šie radari var izraisīt traucējumus un/vai sabojāt LE-LAN ierīces.

EK atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst direktīvas R&TTE 1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē http://support.asus.com.

Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai

Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties lielā skaļumā ilgu laika posmu.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Francijā saskaņā ar Francijas likuma 5232-1. pantu šī ierīce ir pārbaudīta atbilstībai ar skaņas spiediena prasībām NF EN 50332-2:2003 NF un EN 50332-1:2000 standartā.

CE marķējums

CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth

Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās 1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un savstarpējai atbilstības atzīšanai.

Augstākā CE SAR vērtība ierīcei ir 0,754 W/kg.

Šo ierīci var lietot tālāk minētajās valstīs.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS vadīklas, kas attiecas uz radaru noteikšanu, nedrīkst būt pieejamas lietotājam.

Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE

Augstākā CE SAR vērtība ierīcei ir 1,61 W/kg.

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par sabiedrības pakļaušanas elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.

Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0 w/kg vidēji 10 gramiem organisma audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP) prasībām.

Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas Standartiem EN 62311 un EN62209-2. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 vai H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un atgriešanas programmas ir mūsu apņemšanās ievērot visaugstākos standartus apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Informācija par pārklājumu

SVARĪGI! Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts ASUS planšetdators korpuss, izņemot sānu daļas, kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.

ASUS piezīme par videi draudzīgiem izstrādājumiem

ASUS ir apņēmies izgatavot videi draudzīgus produktus/iepakojumus, lai saglabātu klientu veselību, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Samazināts rokasgrāmatas lappušu skaits atbilst samazinātiem oglekļa izmešiem.

Detalizētāku lietotāja rokasgrāmatas un saistīto informāciju skatiet ASUS planšetdators ietvertajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet ASUS atbalsta vietni http://support.asus.com/.

Pareiza utilizācija

Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.

Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.

NEIZMETIET ASUS planšetdators sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču utilizāciju.

NEMETIET ASUS planšetdators ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET ASUS planšetdators.

Modeļa nosaukums: K01G (M81C)

Ražotājs:	ASUSTeK Computer Inc.
Adrese:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:	ASUS Computer GmbH
Adrese:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K01G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

support.asus.com